C755 - Contrôleûr de Magnétoscope
Installation et Mode d'emploi

Introduction

L'unité C755 s'utilise avec le système de caméra de surveillanceCT02 activée par infra-rouge. Le contrôleur de
magnétoscope se branche directement sur votre boitier de distribution pour un fonctionnement automatique (Sélection
du canal, Enregistrement et Arrêt) de votre magnétoscope lorsqu'une canxira activée par infra-rouge est sollicitée. Le
contrôleur de magnétoscope 'apprend' les signaux infra-rouges relatifs au "canal', à "l'enregistrement" et à "l'arrêt",
émanant de votre télécommande actuelle de magnétoscope; un câble terminé d'une LED déportee permet de contrôler le
nngnétoscope, mêrne si celui-ci n'est pas directement en vue du contrôleur.

Instalfatlon et Fonctionnement

1. lnstallez le système de canÉra selon le guide d'installation . Assurez-rous que votre caméra soit connectée à rotre
magnétoscope via le câble cinch (apælé aussicâble phono) ou le câble Péritel (ou via le câble coaxialsi le Modulateur
C750 optionnel est utilisé). ,
Votre magnétoscope ne pourra pas enregistrer les images de votre caméra si celle-ci n'y est pas ractordée. (ll est
recommandé de vérifier que votre magnétoscope enregistre correctgment les images de la caméra en faisant un essai
manuellement, avant toute tentative d'installation du contrôleur de rnagnétoscope C755.)
2. Raccordez le connecteur du câble allant à la prise "AUX" du boitier de distribution. Le témoin lumineux clignotera
rapklernent à la mise sous tension pour indiquer qu'aucun eode n'a été programnÉ.
3. Afin de permettre à votre contrôleur de piloter votre nngnétosc@e automatiquement, il est nécessaire de lui
apprendre les codes infra-rouges, par étapes logiques, tel que vous le feriez pour amener volre magnétoscope à
enregistrer au moyen de sa télécommande. Typiquenent, les séquences de transmissions sont :
- SELECTION DU PROGRAMME/CANAL SUR LEQUEI. APPARAIT, SUR LE MAGNETOSCOPE, L'IMAGE DE LA
CAMERA.
Normalement, ce devrait être le canal vidéo AV si les prises CINCH (PHONO) ou PEF|ITELsont utilbées, ou bbn ators le
canal du Modulateur sur lequel la caméra est raccordée. Notez également que cefiains magnétoscopes requièrent deux
chitfres pour transmettre le numéro du canal, par exemple: canal 1 = "0" et "1".
- SELECTTON DE LA FONCTION 'ENREGISTREMENT'. Certains magnétoscopes possèdent une fonction simple
d'enregistrement, alors que d'autres réclament une pression sur les touches 'Lecture' et 'Enregistrement'

simultanérnent. Référez-vous au mode d'emploide votre magnétoscope en cas de doute.
- SELECTION DE LA FONCTION 'ARRET' pour stopper te rnagrrétoscope.

G755 : INSTALLATION ET FONCTTONNEMENT - suite

4. Pour enseigner au contrôleur de magnétoscope les codes cidessus, pressez et maintenez la touche 'LEARN'
pendant deux secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, doucernent. Attendez environ cinq secondes
iusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne, puis maintenez votre télécommande de magnétoscope à environ 15 cm de
la fenêtre infra-rouge du contrôleur de magnétoscope et appuyez respectivement sur les boutons de "Sélection de
canal", "Enregistrement" et "Arrêt", comme si vous programmiez votre magnétoscope en enregistrement. Le témoin
lumineux clignotera une fois après chaque transmission de code pour confirmer que le code a bien été accepté.
Le contrôleur de magnétosËPê peut ménroriser iusqu'à 4 transmissions de oodes infra-rouges (par exemple '0', '1', %
'Enregistrement', 'Arrèt'
). Apres avoir emmagasiné les quatre codes, le contrôleur se rernet automatiquement en
d'attente, et le témoin lumineux reste allumé fixement.
mode
Si vous n'avez besoin d'enregistrer que trois c-odes infra-rouges (par exemple, 'AV', 'Enregistrernent', 'Stop'
), appuyez
simplernent sur la touche 'STOP' du contrôleur après avoir entré le troisièrne code, afin de mémoriser les codes et
repasser en mode d'attente.
5. Placez le conttôleur, fenêtre infra-rouge faisant face au magnétoscopet alignée avec celui-ci. Le contrôleur peût
être placé jusqu'à 8 mètres du magnétoscope, selon la sensibilité de réception du capteur infra-rouge de votre
magnétoscope. La LED déportée peut en revanche être connectée à la prise du contrôleur prévue pour la recevoir, et la
LED placée devant le récepteur infra-rouge de votre magnétoscope. Le contrôleur de magnétoscope peut alors être
placé derrière le téléviseur ou le magnétæcope, hors de vue.

6. Teslez le contrôleur en appu]rant brièvement sur tfficne 'LEARN'. Le contrôleur transmettra alors le premier code
nÉmorisé (par exemple la Sélection de Canal). Appuyez à nouveau sur la touche 'LEARN'afin de transmettre le
deuxièrne code et ainsi de suite jusqu'à ce que le code d'Arrêt soit transmis. N'oubliez pas que votre magnétoscope a
besoin d'un certain temps pour réagir à chaque ordre et pouvoir réagir à l'ordre suivant.
7. Testez le fonctionnement via une carnéra activée par un infra-rouge en déclenchant I'infra-rouge @ la canÉra et
vérifiant que le magnétoscopenregistre effectivement I'image de cette caméra. Le contrôleur maintiendra le

magnétoscopen enregistrenEt aussi longtemps que I'infra-rouge détectera un mouvement. Si plusieurs caméras à
déclenchement par infra-rouge sont raccordées à un séquenceur C752, et qu'un deuxième infra-rouge soit activé, ceci
supplantera la première caméra et c'est l'image de la seconde qui sera enregistrée. Lorsque tout nnuvement cesse,
l'image de la dernière canÉra est enregistrée pendant encore une minute avant que le contrôleur n'envoie l'ordre d'Anêt
au magnétoscope.

C755 : INSTALLATION ET FONCTIONEMENT

8. Le eontrôleur de magnétoscope peut être mis 'EN'ou 'HORS'Service en appuyant sur le bouton'ON/OFF'. Le témoin
lumineux s'éteint lorsque I'appareil est hors service. Vous devriez éteindre le contrôleur de magnétoscope dans la
mesure où vous ne souhaitez pas enregistrer d'images de caméras (lorsque vous regardez la télévision ou visionnez
une cassette).
Si vous oubliez d'arrêter votre contrôleur et que cetui+i donne I'ordre à votre magnétoscope d'enregistrer alors que ce
n'est pas nécessaire, appuyez simplernent sur la touche "STOP'afin de transmettre I'ordre à votre magnétoscope de
s'arrêter.
9. Le contrôleur de magnétoscope garde les codes ,n ,hroir", rnême en cas de coupure d'alimentation. Si vous
souhaitez changer les codes mémorisés, il vous faudra réapprendre les nouveaux codes à I'appareil, telque décril en Ë.-
section (4) cidessus.
Bien que le contrôleur soit à I'orfglne conçu pour piloter un magnétoscoæ, ll peut tout aussl bien fonctionner sur un
équipement contrÔlé par infra-rouge tel qu'une chaîne Hl-Fl, un téléviseur, ou autre. ll suffit tout simplement de lui
enseigner les codes requis pour une procédure s@ifique.